

**Техническая
карта ALIDRY S —
средство для УЗВ
- промывки**

ALIDRY S Представляет собой смесь активных органических соединений, в основном биоразлагаемых и растворимых в воде, используемой для очистки металлов.

ALIDRY S Особенно используется для очистки ультразвуком и очистки от пасты и масел на изделиях из меди, латуни, серебра, золота и нержавеющей стали.

ALIDRY S используется в концентрации 2 – 3 %.

Приготовление

Для 1 л готового раствора необходимо 20 — 30 мл/л ALIDRY S

Условия использования

Концентрация	:	2 – 3 %
Температура	:	50 - 70°C
Время погружения	:	1 – 3 минут
рН	:	~ 8 (2% раствор)

Затем следует промывка в проточной воде, затем в дистиллированной воде.