

## **ТЕХКАРТА ALIDRY T**

ALIDRY T представляет собой смесь поверхностно-активных органических соединений, в основном биоразлагаемых и растворимых в воде, используемая для очистки поверхности всех металлов.

ALIDRY T особенно рекомендуется для очистки ультразвуком, для удаления полировальных паст и масел с поверхности серебра, золота и нержавеющей стали.

ALIDRY T используется в концентрации 2 - 3 %.

### Рабочие параметры:

Концентрация	:	2 - 3 %
Температура	:	70°C (40 - 70°C)
Время погружения	:	1 – 3 минут
PH	:	~ 10 ( 2% раствор)

Затем промойте в воде, после чего промойте в дистиллированной воде